



# ご利用方法

## 1. 接続方法


- ① BB コミュニケーター専用 USB フォン本体（以下本体）のスライドキャップをスライドし、USB コネクタを出します。



- ② 本体の尾部にイヤホンマイクを挿し込みます。
- ③ 本体をパソコンの USB 端子に挿し込みます。本体のパワーランプ（青）が点灯します。




- ④ 自動的に USB デバイスの認識が行われます。
- ⑤ 再起動を促すメッセージが表示されますので「はい」をクリックしてパソコンを再起動します。



パソコンの再起動後、BB コミュニケーター フォンアプリが自動的に起動しますが、サービスにログインする前に、次項以降で述べる端末 ID・認証 ID の確認・登録を行ってください。

## 2. 端末 ID・認証 ID の確認

- ① 「マイコンピュータ」を開き、「仮想ディスク」と「リムーバブルディスク」、計 2 つのディスクドライブが追加されていることを確認します。



- ② 新しく追加された CD-ROM ドライブに保存されている「端末 ID / 認証 ID 情報」を開き、端末 ID と認証 ID を確認します。

## 3. 端末 ID・認証 ID の登録

端末 ID・認証 ID は本製品をシステム登録するための大切な情報です。本製品をご利用になる前に必ず端末 ID・認証 ID の登録/確認を行ってください。

my BB コミュニケーターお申し込み/端末購入ページ、または会員ページからご購入いただいたお客様

- ① 会員ページにログインします。  
**URL:** <https://member.bbccc.softbank.jp/my/login/>  
※ BB コミュニケーターのメールアドレス (XXX@my.bbccc.jp) とパスワードが必要です。
- ② 「端末変更」をクリックし、登録されている端末 ID と認証 ID が「2. 端末 ID・認証 ID の確認」で確認した端末 ID・認証 ID と合致していることを確認します。

すでに my BB コミュニケーターサービスをお申し込みのお客様

- ① 会員ページにログインします。  
**URL:** <https://member.bbccc.softbank.jp/my/login/>  
※ BB コミュニケーターのメールアドレス (XXX@my.bbccc.jp) とパスワードが必要です。
- ② 端末変更画面から端末登録をクリックします。
- ③ ご利用端末を「フォンアプリ内蔵 USB メモリ」に指定し、「2. 端末 ID・認証 ID の確認」で確認した端末 ID・認証 ID を入力し、端末登録を行います。

まだ my BB コミュニケーターサービスを申し込まれていないお客様

本製品で my BB コミュニケーターを利用するためには my BB コミュニケーターサービスにお申し込みいただく必要があります。

下記の my BB コミュニケーターホームページよりお申し込みください。

**URL:** <https://bbccc.softbank.jp/personal/>

お申し込みの際に「2. 端末 ID・認証 ID の確認」で確認した端末 ID・認証 ID を入力します。

## 4. ログイン方法

- ① 本製品をパソコンの USB 端子に挿し込むと自動的に BB コミュニケーター フォンアプリが起動します。
- ② BB コミュニケーターのメールアドレス (XXX@my.bbccc.jp) とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



※ 「メールアドレスの保存」、「パスワードの保存」、「自動的にログイン」にチェックをつけると、次回からこの操作を省略できます。

## 5. ご利用方法

フォンアプリのご利用方法については、弊社ホームページから「フォンアプリサービスガイド」をダウンロードしてください。

**URL:** <https://bbccc.softbank.jp/personal/support/connect/index.html#manual>

my BB コミュニケーターサービスの詳細についてはホームページをご覧ください。

**URL:** <https://bbccc.softbank.jp/personal>


## 6. 取り外し方法

パソコンの電源を入れた状態で本体を取り外す場合は以下の手順で行ってください。


- ① フォンアプリウィンドウの [X] ボタンをクリックしウィンドウを閉じます。
- ② タスクバーのフォンアプリのアイコンを右クリックし、「終了」を選択し、フォンアプリを終了します。



- ③ タスクバー右側の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置デバイス (F:) を安全に取り外します」(F: はお使いのパソコンの構成によって異なります。)を選択します。



- ④ 「USB 大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージを確認後、本製品をパソコンから取り外してください。



## 7. ソフトウェアのバージョンアップについて

フォンアプリにログインした際、またはご利用中にお使いのソフトウェアが最新でない場合、ソフトウェアのバージョンアップの確認メッセージが表示されます。その場合、ホームページでバージョンアップ内容を確認のうえ、バージョンアップを行ってください。

**URL:** <https://bbccc.softbank.jp/personal>

※メールアドレスとパスワードが必要です。

## 8. お問い合わせ

本製品、my BB コミュニケーターサービスのお問い合わせは BB コミュニケーターサポートセンターまでご連絡ください。

**BB コミュニケーターサポートセンター**

電話番号：0800-100-5666

電話での受付時間：10:00～19:00

※施設点検日、メンテナンス日、年末年始は除く

メールアドレス：support@bbccc.jp